

INFORMAZIONI DI FUNZIONAMENTO PER LA MACCHINA ANTTVENTO

Dimensioni di lavorazione

Massima altezza di lavoro:	4,20 m
Massima altezza piattaforma:	2,20 m
Dimensioni piattaforma:	850 mm (L) x 644 mm (A)
Impronta di lavoro:	1280 mm x 950 mm
Carico di lavoro sicuro:	150 kg (1 persona + strumenti)
Massima forza manuale:	200 N
Massimo gradiente per il funzionamento:	3 gradi
Massima forza vento:	Interna/Esterna, 12,5 m/s
Massima forza ruote:	160 kg (1,57 kN)
Massimo carico su punto rotelle:	160 kg (1,57 kN)
Livello pressione acustica:	meno di 70dBA

Dimensioni in posizione di chiusura

Lunghezza:	1280 mm
Ampiezza:	950 mm
Altezza:	1950 mm
Peso:	340 kg

Cicli di sollevamento: illimitati, a seconda del programma di manutenzione applicabile.



La macchina WR è utilizzabile su gradienti fino a 3° e con vento fino a 12,5 m/s

RACCOMANDAZIONI

1. Leggere, comprendere e accettare le istruzioni presenti sulla macchina WR e nel Manuale di Istruzioni e di Funzionamento.
2. Assicurarsi che i controlli pre-utilizzo e le operazioni siano svolte nella maniera descritta.
3. Utilizzare solo su superfici dure e piatte, con una pendenza massima di 3°, in grado di sostenere il peso della macchina WR.
4. Assicurarsi che l'operatore sia in salute e non soffra di vertigini.
5. Assicurare che i cancelli di sicurezza siano chiusi prima di iniziare il sollevamento.
6. Assicurarsi che l'area di lavoro attorno alla macchina WR sia recintata e lontana da pedoni e altro traffico.
7. Assicurarsi che l'operatore indossi gli appositi dispositivi di sicurezza.
8. Assicurarsi che la piattaforma sia correttamente posizionata in modo da non entrare in contatto con oggetti fermi o in movimento.
9. Assicurarsi che il carico di lavoro sicuro sia uniformemente distribuito sulla piattaforma.
10. Assicurarsi che la macchina WR venga manovrata nel rispetto della normativa Norme sulla fornitura e utilizzo di attrezzature sul posto di lavoro 2009/104/EC.
11. Assicurarsi che i freni delle rotelle siano inseriti quando si lascia la macchina WR in assenza di supervisione.

DIVIETI

1. Non superare il carico di lavoro sicuro di 150 kg (1 persona più gli strumenti).
2. Non utilizzare la macchina WR come sollevatore merci o gru.
3. Non superare la forza orizzontale consentita (massima forza orizzontale 200 N).
4. Mai utilizzare in presenza di vento superiore ai 12,5 m/sec.
5. Non utilizzare in prossimità di conduttori sotto tensione.
6. Non tentare di muovere la macchina WR sulle ruote mentre è sollevata.
7. Non aumentare l'altezza della piattaforma con scatole, scale o sgabelli, ecc.
8. Non modificare la macchina WR Antivento in alcun modo senza l'autorizzazione scritta del produttore.
9. Non tentare di entrare o uscire dalla piattaforma se non è completamente abbassata.
10. Non sollevare componenti pesanti con la macchina WR senza utilizzare l'apposita strumentazione.
11. Non utilizzare la macchina WR in un'atmosfera esplosiva.
12. Non utilizzare la macchina WR se si è stanchi.
13. Non utilizzare la macchina WR in modo inappropriato o come "gioco".
14. Non utilizzare la macchina WR sotto l'effetto di alcool o droghe.
15. Non utilizzare la macchina WR in precarie condizioni di salute o se si utilizzano farmaci che potrebbero influenzare il corretto utilizzo della macchina WR.
16. Non utilizzare la macchina WR se si ha la vista ridotta a causa di una luce abbagliante.
17. Non spingere la macchina WR su superfici inclinate senza utilizzare un metodo sicuro.
18. Non spingere o tirare oggetti con la piattaforma.
19. Mai utilizzare su superfici con una pendenza superiore ai 3°.